

PLAN DE MANTENIMIENTO · REVISIÓN TÉCNICA POSTVENTA

RH122

LUBRICANTES

Motor: SAE 15W-40

Transmisión hidrostática: SAE 5W-50



DESCRIPCIÓN	N° PARTE	CANT.	PRE USO	2 H	5 H	POST USO	25 H	50 H	100 H	MENSUAL	PRE TEMP.	POST TEMP.
MOTOR												
Controlar nivel de aceite	SAE 15W-40	1	•	•								
Cambiar aceite de motor	SAE 15W-40	-										•
Inspeccionar / reemplazar filtro de aire	S000000071336	1						•			•	
Inspeccionar prefiltro de aire	S000000071335	1						•			•	
Reemplazar filtro de combustible	S000000071333	1									•	
Reemplazar filtro de aceite	S000000070086	1						•			•	
TRANSMISION												
Controlar nivel de aceite	SAE 5W-50	1	•	•								
Inspeccionar y ajustar correa de marcha VB 13x2655LI	N272731255	1	•		•		•				•	
SISTEMA DE CORTE												
Inspeccionar correa dentada doble cara OZ.S8M DD	N272211011	1	•		•	•	•			•	•	
Inspeccionar correa B 17x1500 LI BBT	N272731248	1	•		•	•	•			•	•	
Inspeccionar / afilar cuchilla izquierda	S532050422253	1					•				•	
Inspeccionar / afilar cuchilla derecha	S532050422263	1					•				•	
Limpiar plataforma de corte	-	-				•						•
DIRECCION												
Inspeccionar y ajustar juego del eje delantero / direccion	-	-					•				•	
SEGURIDAD												
Inspeccionar freno, fijaciones e interruptores de seguridad	-	-	•				•				•	
GENERAL												
Lubricar segun plan del manual	-	-					•	•				

- Plan de servicios del manual del equipo, conservando operaciones e intervalos. Los códigos corresponden al RH122.
- En condiciones severas, polvo o alta carga, reducir los intervalos de inspección según lo indicado por el manual del fabricante.