

PLAN DE MANTENIMIENTO · REVISIÓN TÉCNICA POSTVENTA

RH102

LUBRICANTES

Motor: SAE 15W-40

Transmisión: SAE 5W-50



DESCRIPCIÓN	N° PARTE	CANT.	PRE-USO	2 H	5 H	POST-USO	25 H	50 H	100 H	MENSUAL	TEMP.
MOTOR, COMBUSTIBLE Y CONJUNTOS											
MOTOR / TRANSM. Comprobar nivel de aceite (motor 15W-40 / transmision 5W-50)	-	-	●	●							
MOTOR Filtro de aire: inspeccion; reemplazo si es necesario	S000000071336	1						●			
MOTOR Prefiltro de aire: inspeccion; reemplazo si es necesario	S000000071335	1						●			
MOTOR Bujías: inspeccion; reemplazo si es necesario	-	-						●			
CONJUNTOS Motor, transmision y embrague electromagnetico: inspeccion y ajuste	-	-							●		
COMBUSTIBLE Filtro de combustible: sustitucion	S000000071333	1									●
MOTOR Cambio de aceite SAE 15W-40 al finalizar temporada	-	-									●
TRANSMISIÓN, FRENO Y DIRECCIÓN											
TRANSMISION Correa de transmision de marcha: inspeccion y ajuste	N272731255	1	●		●		●				●
FRENO Inspeccion de los controles	-	-	●								
NEUMATICOS Inspeccion de la presion	-	4	●							●	
DIRECCION Inspeccion y ajuste del juego del eje frontal y direccion	-	-					●				●
PLATAFORMA Y CORTE											
PLATAFORMA Inspeccion tension correa de conduccion de cuchilla dentada	N272211006	1	●		●					●	●
PLATAFORMA Inspeccion tension correa en V de la plataforma de corte	N272731239	1			●	●					●
PLATAFORMA Limpieza y lavado	-	-				●					●
RECOLECTOR Limpieza del saco de tela	-	1				●					
CORTE Inspeccion juego/alineacion de ejes; inspeccion y afilado de cuchillas	IZQ S532050422103 / DER S532050422113	2					●				
GENERAL											
CABLES Inspeccion del montaje y partes del acoplador rapido	-	-	●								●
FIJACIONES Inspeccion; reapretar si es necesario	-	-	●			●	●				
MAQUINA Limpieza general	-	-				●					
BATERIA Inspeccion del electrolito y limpieza	-	1					●				●
LUBRICACION Lubricar conforme al plan de lubricacion	-	-					●	●			

- Plan de servicios tomado de la planilla predeterminada del manual RH102/RH122.
- Los números de parte se agregan cuando corresponda reemplazo y el código esté validado.
- Aumentar frecuencia de inspección con alta carga/temperatura, polvo, arena o luego de instalar una correa nueva.
- TEMP. agrupa las operaciones indicadas por el manual antes o después de la temporada de corte. Esta ficha corresponde a RH102 2WD.